Vcord Reception 利用手順書

2019/10/23 Geartech株式会社

 グループ連絡先登録 	2
 グループ連絡先同期 	4
3.詳細設定	12
4.受付電話のかけ方 ······	18
5.全画面表示の終了	24
6.連絡先情報の更新	27
7.ライセンスの更新	29

8.スライドショー設定	32
8-1.スクリーンセーバー設定	33
8-2.スライドショー用画像の選択	38
8-3.スライドショー用画像のアップロード…	40
8-3-1.LINE ID連携経由	41
8-3-2.USB経由	43
8-4.画像サイズガイド	46
9.キーボードレイアウト設定	47
10.SIMカード設定	52

グループ連絡先登録

1.グループ連絡先登録

Geartechホームページサポート内の取扱説明書59ページ以降の手順にそって グループ連絡先を登録してください。

https://geartech.jp/support

1.ホーム画面の「設定」をタップします。

2.設定画面の「グループ連絡先管理」をタップします。



ົ≎ III. S	oftBank		17 06
	設定		•••• *
	一般設定		
((+	Wi-Fi	VTX	>
9	イーサネット		>
5	通話設定		>
Ŀ	日付と時刻		>
•	サウンド		>
	アカウン	Þ	
	グループ連絡先管理	未起動	>
SIP	SIPアカウント		>
	LINE ID連携	未接続	>
	4	0	

3.登録済のアカウント情報を入力し、「ログイン」をタップします。

ᅙ 🔤 SoftBank		10:33
-		
	▶ グループ連絡先管理	
demo@163.con	n	
•••••		
	ログイン	
\triangleleft		0

4.次の画面に進むまでしばらくお待ち下さい。



5.ログインに成功すると、連絡先一覧が表示されます。

중 III. SoftBank	10 32
🚹 現在ログ・	イン中のアカウント
demo@	ຼົມ163.com
管理者はブラウザーでhttps://vort 先を編集してください。	ex.geartech.comからログインして連絡
ログアウト	グループ連絡先へ
Geartech株式会社	0
株式会社VORTEX	0
\triangleleft	0

6.同期する連絡先を選択してください。 同期に成功すると連絡先に登録されている人 数が表示されます。

중 III. SoftBank	10:32
1 現在ログインの	中のアカウント
demo@16	o3.com
管理者はブラウザーでhttps://vortex.gea 先を編集してください。	artech.comからログインして連絡
ログアウト	グループ連絡先へ
Geartech株式会社	
グループ連絡先人数:13	
株式会社VORTEX	
4	0

7.ホーム画面に戻ります。 ※グループ連絡先人数が表示されていることを 確認してください。

중 III. SoftBank	10:32
1 現在ログイン中のアカウント	
demo@163.com	
管理者はブラウザーでhttps://vortex.geartech.comからログインし 先を編集してください。	て連絡
ログアウト グループ運絡先へ	
Geartech株式会社	I
グループ連絡先人数:13	
株式会社VORTEX	\bigcirc
4 0	

8.ホーム画面の「App」をタップします。



9.「Vcord Reception」アプリを起動します。

	k		12 45
ブラウザ	ジン メッセージ	- × + = 電卓	連絡先
Files	Google 日本語入力	Play ストア	Screenshot touch
Vcord Reception			
4			0

10-1.グループ連絡先にログインしていない場合は下記の表示となります。 手順3に戻りグループ連絡先にログインしてください。



10-2.グループ連絡先の情報と同期された場合は下記の表示となります。 「全画面表示」をタップします。 詳細設定を行う場合、12ページをご参照ください。

> ᅙ 🗽 SoftBank 13:28 C ල Vcord Reception 受 受付 開 開発部 管 管理部 人事部 品 品質部 総務部 海外事業部 > 堂業部 Geartech株式会社 最終同期:2019-10-23 13:28 \triangleleft 0

11.受付画面に表示させる連絡先を選択し右 上の「確認」をタップします。 V が表示される場合は、電話番号などの連

絡先情報が登録されておりません。

ᅙ 🗽 SoftBank 10:39 表示させる連絡先3 確認 全選択 受 受付 開 開発部 管 管理部 \bigcirc 人 人事部 Ο 品 品質部 0 総 総務部 Ο 海 Ο 海外事業部 \bigcirc > 営業部 6 \triangleleft Ο

12.「確認」をタップします。

13.選択した連絡先が画面に表示されます。 受付としてご利用ください。





詳細設定



1.初期設定画面に左上の歯車のアイコンをタップし、詳細設定画面に移動します。

ᅙ 🔤 Sof	ftBank		13:28
ଦ୍ଧ	Vcord Reception	(С
受	受付		
開	開発部		
管	管理部		
Х	人事部		4
品	品質部		
総	総務部		
海	海外事業部		
>	受業部		6
G B	eartech株式会社 終同期:2019-10-23 13:28	全画面表示	
	4	0	

2.スクリーンセーバー設定のスイッチをオンにする と本体の設定に従って、スクリーンセーバーとス リープが稼働します。 本体の設定について、32ページをご参照くださ い。

͡중 III. SoftBank	15:27
詳細設定	
スクリーンセーバー設定	
オンにすると本体の設定に従って、スクリーンセーバーとスリーブが稼 す。	動しま
全画面表示終了のロック 全画面表示終了にロックをかける場合、[設定]-[バスコード設定]か ックバスコードを有効化します。 注:全画面表示中のスクリーンセーバー解除にはバスコードの入 です。 <u>設定に移動</u> >	△ら画面ロ 力は不要
利用規約	>
バージョン情報	
バージョン: 0.0.17	
ライセンス: 試用版(ライセンスを購入して有効化してくださ	い)



3.全画面表示終了のロックの「設定に移動」を タップするとロックの設定画面に移動します。

ᅙ 🔤 SoftBank		1	5 27
	詳細設定	È	
スクリーンセーバ	一設定)
オンにすると本体の設定 す。	目に従って、スクリーン	ッセーバーとスリーブが稼働しま	
全画面表示終了の 全画面表示終了にロッ ックバスコードを有効 注:全画面表示中のス です。	ロック りクをかける場合、[[か化します。 スクリーンセーバー角	設定]-[バスコード設定]から画面ロ 解除にはバスコードの入力は不要)
利用規約		>	>
バージョン情報			
バージョン: 0.0.17			
ライセンス: 試用版	(ライセンスを購入	して有効化してください)	
\triangleleft		0	

4.「画面ロックパスコード」のスイッチをオンにします。

♀ III. SoftBank		17 17
	パスコード設定	
画面ロックパスコ]ート	\odot
\triangleleft		



5.パスコードを入力してください。

6.もう一度パスコードを入力してください。







7.詳細設定画面に戻ります。

ᅙ 🔟. SoftBank		17 17
	パスコード設定	
画面ロックパスコー	٠	•

8.設定が完了すると、「設定済」の状態になります。

중 In. SoftBank			15:27
詳細設定			
スクリーンセー	バー設定		
オンにすると本体の。 す。	没定に従って、スクリ	ーンセーバーとスリー	ブが稼働しま
全画面表示終了 全画面表示終了にに ックパスコードを有 注:全画面表示中の です。 図 設定済 図	のロック コックをかける場合 有効化します。 カスクリーンセーハ 設定に移動 >	:、[設定]-[バスコード :一解除にはバスコー	設定)から画面ロ ドの入力は不要
利用規約			>
バージョン情報			
バージョン: 0.0.	17		
ライセンス: 試用]版(ライセンスを	購入して有効化して	ください)
\triangleleft			0



9.「利用規約」をタップすると、本アプリの利用 規約を確認できます。

♀ III. SoftBan	k	15:27
	詳細設定	
スクリーン	セーバー設定	
オンにするとz す。	*体の設定に従って、スクリーンセーバーとスリーブが積	「働しま
全画面表示 全画面表示 ックバスコー 注:全画面表 です。	終了のロック 『フにロックをかける場合、[設定]-[バスコード設定] ・ドを有効化します。 示中のスクリーンセーバー解除にはバスコードのプ 設定に移動 >	から画面ロ 入力は不要
利用規約		>
バージョン	情報	
バージョン:	0.0.17	
ライセンス:	試用版(ライセンスを購入して有効化してくださ	(い)
4	0	

10.バージョンとライセンスの情報が確認できます。 ライセンスの更新については29ページをご参照く ださい。

♀ III. SoftBank	10 42
詳細設定	
9 o	
全画面表示終了のロック 全画面表示終了にロックをかける場合、[設定]-[パスコード設定]か ックバスコードを有効化します。 注:全画面表示中のスクリーンセイバー解除にはパスコードの入力 です。	う画面ロ
利用規約	>
バージョン情報	
バージョン: 0.0.10 ライセンス: 正式版(有効期間 2019-09-30まで) ライセンスを更新	
0	

受付電話のかけ方

4.受付電話のかけ方

1.受話器を上げてからボタンをタップします。



2.受話器が上がっていない場合はお知らせが表示されます。



4.受付電話のかけ方

3.連絡先が複数登録されている場合はダイヤ ル先選択画面が表示されます。 ダイヤル先を選択してください。



4.呼び出し中表示となります。



4.受付電話のかけ方

5.通話中、音量の調節が可能です。

6.通話が終了すると元の画面へ戻ります。







7.右下の虫眼鏡のアイコンをタップします。

Geartech株式会社	10:40 2019/08/27
Â	
受	開
受付	開発部
管	
管理部	人事部
	総
品質部	総務部
受話器を上げてからボタ	ンを押してください
	Q

8.検索バーに検索ワードを入力します。 ひらがな入力できない場合はキーボードレイアウトの設定変更を行ってください。手順については 47ページをご参照ください。





9.検索結果をタップすると呼び出します。







1.右上の 💽 をタップします。

2.「全画面表示終了」をタップします。







3-1.初期設定画面に戻ります。

3-2.全画面表示終了のロックを設定している 場合はパスコードを入力してください。





連絡先情報の更新

6.連絡先情報の更新

1.全画面表示を終了し初期設定画面に戻り ます。右上の更新ボタンをタップすると最新の情 報に更新されます。左下に最終同期日時が表 示されます。

🗟 III. Sof	ftBank		13.28
ଚ୍ଚ	Vcord Recepti	on	С
受	受付		
開	開発部		
管	管理部		
Х	人事部		No.
品	品質部		
総	総務部		
海	海外事業部		
>	堂業部		6
G	eartech株式会社 操同期:2019-10-23 13:28	全画面	表示
	\triangleleft	0	

2.すでに最新情報と同期されている場合はその 旨がステータスで表示されます。





7.ライセンスの更新

1.ライセンスが切れた場合、下記の画面が表示されます。



2.赤のスペースをタップすると、ライセンス更新の お問合せ先が表示されます。 Geartech株式会社に連絡しライセンスを更新 してください。



7.ライセンスの更新

3.詳細設定のバージョン情報に「試用版」と表示されます。 「支払い方法を」タップするとお問合わせ先が表示されます。

♀ III. SoftBank	11 36		
詳細設定	詳細設定		
 全画面表示終了にロッジをかける場合、ほックバスコードを有効化します。 注:全画面表示中のスクリーンセイバー解です。 設定済 設定に移動> 	定日ハスコート設定Iから画面ロ 除にはパスコードの入力は不要		
利用規約	>		
バージョン情報			
バージョン: 0.0.10			
ライセンス: 試用版 (ライセンスを購入) 支払い方法 ライセンス購入済の場合は、 ス情報を更新してください。 ライセンスを更新	して有効化してください) ボタンをタップしてライセン		
4	0		

4.Geartech株式会社に連絡しライセンスを更新してください。



スライドショー設定

8-1.スクリーンセーバー設定

1.ホーム画面の「設定」をタップします。

2.設定メニューを下にスクロールし「画面表示と明るさ」をタップします。





8-1.スクリーンセーバー設定

3.スクリーンセーバー機能は「スライドショー」と 「スリープ」から選択できます。開始までの時間を 設定できます。



4.「スライドショー」は選択された画像を繰り返し 再生します。 画像のアップロード、画像の選択について、38 ページをご参照ください。

3G III. SoftBank	12 42
画面表示	と明るさ
明るさ	
	0.1
スクリーンセーバー開始までの時	5間
30秒 1分 3分	15分 30分 1時間
スクリーンセーバー設定	
スライドショー	スリープ
ᇑᄵᆈᆈᄔᆃᆿᅆᇥ	
↓	0

8-1.スクリーンセーバー設定

5.該当設定は画像切り替え時間、スリープタイ マー設定、週末スリープ設定(土日)が可能 です。



6.「スリープ」は設定した開始時間に自動的に スリープモードが開始されます。



8-1.スクリーンセーバー設定

7.Vcord Receptionアプリを立ち上げます。 左上の歯車をタップし詳細設定に入ります。

in. of	ftBank		13:28
ତ	Vcord Reception		С
受	受付		
開	開発部		
管	管理部		
Х	人事部		ex
品	品質部		
総	総務部		
海	海外事業部		
>	受業部		6
G B	eartech株式会社 終同期:2019-10-23 13:28	全画面表示	
	4	0	

8.「スクリーンセーバー設定」のスイッチをオンにします。

♀ In. SoftBank	15:27	
詳細設定		
スクリーンセーバー設定		
オンにすると本体の設定に従って、スクリーンセーバー す。	とスリーブが稼働しま	
全画面表示終了のロック 全画面表示終了にロックをかける場合、[設定]-[バス ックバスコードを有効化します。 注:全画面表示中のスクリーンセーバー解除には です。 設定に移動>	スコード設定)から画面ロ バスコードの入力は不要	
利用規約	>	
バージョン情報		
バージョン: 0.0.17		
ライセンス: 試用版(ライセンスを購入して有効	化してください)	
4	0	



9.スクリーンセーバー設定が完了しました。



8-2.スライドショー用画像の選択

1.ホーム画面の「写真」をタップします。

2.「設定」をタップします。





8-2.スライドショー用画像の選択

3.写真を選択し「完了」をタップします。 画像のアップロード方法については40ページをご 参照ください。 ※スライドショー表示順は画像を選択した順番 となります。



8-3.スライドショー用画像のアップロード

Vcordに画像をアップロードするには二つの方法があります。

・LINE ID連携経由(画像が圧縮され、劣化する可能性があります) ・USB経由

※画像のアップロード数に制限はありません。空き容量があれば、アップロードが可能です。 容量が不足している場合、エラーメッセージが出ません。空き容量を超える画像のアップロードは実施できません。 アップロード画像一枚の最大容量は4GBです。

8-3-1.LINE ID連携経由

1.Geartechホームページサポート内の取扱説 明書29ページ以降の手順にそって、LINE ID と連携してください。 <u>https://geartech.jp/support</u>

🛜 🔤 SoftBank		12:56
	LINE ID連携	
www.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistic internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.internationalistics.international	ord Desk 隽日時:2018-11-19 12:56	連携解除
不在着信プッ	シュ通知	0
写真を受信		o
4		0

2.LINEアプリの「Vcord by Geartech」トーク 画面から写真を添付し送信します。



8-3-1.LINE ID連携経由

3.アップロードに成功すると、ホーム画面の「写 真」カメラロールに受信した画像が表示されます。





1.Vcordの裏側にあるふたを外し槽内の左側 にあるスイッチを上にします。USBをVcord上に あるインターフェースから挿します。



2.「Playストア」でファイルエクスプローラーアプリ をダウンロードしてください。 ※Files by Googleを事例としてご紹介します。



8-3-2.USB経由

3.ファイルエクスプローラーアプリを立ち上げ、 USB内、対象の画像をコピーします。 ※拡張子.png/.jpgの画像をご利用ください。 ※大文字だと認識しないため小文字入力してく ださい。

×	4個を選択	すべて選択
	BROTHER 8月30日	移動
	LOST.DIR 4月15日	Google ドライブにバックアップ
	ScreenshotTouch 9月2日	0
	System Volume Information 2018年10月1日	0
	Screenshot_2019-08-20_165941.jpg 645 KB, 8月30日	0
	Screenshot_2019-08-27_102045.jpg 132 KB, 8月30日	0
Theres	geartech.png 6.71 KB, 8月30日	0
No Lines	storeformer.png 6.41 KB, 8月30日	0
The lower	vcord.png 5.27 KB, 8月30日	0
*	vortex.png 94.52 KB, 8月30日	0
	٩	0

4.「内部ストレージ」→「GTWallPaper」ファイ ルの下に画像を貼り付けます。

1				
	GTPhoneCallRecord 6月13日			
	GTPlatformCache 6月11日			
	GTSysData 2018年9月11日			
-	GTTraces 1時間前			
-	GTUART 1時間前			
•	GTUpgradeCache 6月17日			
	GTWallPaper たった今			
	Gcord-SIP 2015年1月1日			
	GcordAudioRecord 5月10日			
	GcordLog 1時間前			
	HotKnot 2018年9月27日			
	Movies 2015年1月1日			
		ออหวช-		
	\triangleleft		(C



5.アップロード成功すると、ホーム画面の「写真」 カメラロールに受信した画像が表示されます。



8-4.画像サイズガイド



図の通り、日時表示・お知らせが画像に上書き表示されます。 この部分を外してデザインした画像を用意していただくときれい に表示されます。

画像のサイズは768 * 1024pxです。

キーボードレイアウト設定



1.Vcord Reception検索機能の検索キー ボードのレイアウトを変更することができます。



2.「設定」をタップします。





3.「設定」メニューを下にスクロールし「詳細設定」をタップします。



4.「管理者向けオプション」をタップします。

In. SoftBank			11:0
	詳細設定		
データ消去			>
一度消去したデータは再度	復旧できません。		
管理者向けオプシ	ョン		>
管理者向けオブション内の が正常に利用できない場合	設定を変更すると、シス があります。*保証対象ダ	テムエラー等が発生し、\ ト	/cord
\triangleleft		0	



5.「OK」をタップします。

6.ユーザー設定の「言語と入力」をタップします。



設定					م
無線と	ネットワーク				
•	Wi-Fi	*	Bluetooth		
	SIMカード	0	データ使用量		
	もっと見る				
端末					
Ф	ディスプレイ	٠	音と通知		
	ストレージ		電池		
۲	アプリ				
ユーザ	一股定				
•	位置情報	ê	セキュリティ		
2	アカウント	۲	言語と入力		
٥	バックアップとリセット				
システ	4				
	pres 2.1.5 - Policidad	<u>.</u>	- 17 4651		
	\triangleleft			0	



7.「Google日本語入力」をタップします。

8.「キーボードレイアウト」を選択しケータイ配列 ・QWERTY等のキーボードレイアウトを変更で きます。

÷	言語と入力	Q
	言語 日本語	
	スペルチェック Androidスペルチェッカー(AOSP)	
	単語リスト	
	キーボードと入力方法	
	日本語 - Google 日本語入力	
	Google 日本語入力 日本語	
	音声	
	音声入力	
	テキスト読み上げの出力	
	マウス/トラックパッド	
	ポインタの速度	
	٥ O	



1.電源が入っていない事を確認ください。 Vcordの裏側にある蓋を外し、SIMカードをス ロットに挿入します。 ※「SoftBank」SIMカードを事例としてご紹介 します。



2.電源を接続し、Vcordを再起動します。



3.「設定」をタップします。

4.「設定」メニューを下にスクロールし、「詳細設定」をタップします。



In. SoftB	ank		17 58
	設定		
LINE	LINE ID 連携	未接続	>
	スクリーン		
	画面表示と明るさ		>
	セキュリティ		
â	パスコード設定		>
	ブロックリスト		>
	システム		
\mathbb{C}	システムアップデート		>
0_0	詳細設定		>
(端末情報		>
	4	0	

5.「管理者向けオプション」をタップします。



6.ポップアップが表示されますので、「OK」をタッ プします。



7.「SIMカード」をタップします。

8.「モバイルデータ」をタップします。



÷	SIMカード	<u>م</u>
	1 SIMスロット1 SoftBank-07031701639	
	SIMスロット2 SIMが空です	
_	優先SIM:	
L	モバイルテーダ SoftBank	
	通話 SoftBank	
	SMSメッセージ SoftBank	
	4	0

9.「SoftBank」を選択します。

10.ポップアップが表示されますので、何も操作 せずにしばらくお待ちください。

÷	SIMカード			
	1 SIMスロット1 SoftBank - 0703170	1639	۰	
	優先SIM:			
	モバイルデータ SoftBank			
	通話 SoftBank			
	· · · ·			
:	データに使用するSIMを	選択してください		
1	SoftBank 07031701639			I
	4		0	

÷	SIMカード		Q
	1 SIMスロット1 SoftBank - 07031701639	۰	
	SIMスロット2 SIMが空です	•	
	優先SIM:		
	モバイルデータ		
	SoftBank		
	通話		
	SoftBank		
	SMSメッセージ SoftBank		
	データSIMに切り替えています。最大で1分ほと	ごかかる場合があります	
	\triangleleft	0	



11.ポップアップ表示が消えたら、左下の戻るボ タンをタップします。

÷	SIMカード	۹
	1 SIMスロット1 SoftBank - 07031701639	•
	SIMスロット2 SIMが空です	0-
	優先SIM:	
	モバイルデータ SoftBank	
	通話 SoftBank	
	SMSメッセージ SoftBank	
		0

12.「設定」画面に戻り、「データ使用量」をタップします。

設定					۹
無線と	ネットワーク				
•	Wi-Fi	*	Bluetooth		
	SIMカード	0	データ使用量		
	もっと見る				
端末					
0	ディスプレイ	۰	音と通知		
	ストレージ		電池		
۲	アプリ				
ユーザ	一股定				
•	位置情報	â	セキュリティ		
	アカウント	(言語と入力		
٥	バックアップとリセット				
システ	<u>ک</u>				
0		÷	- if Abol	0	

13.「SoftBank」を選択します。

14.「モバイルデータ」のスイッチをオンにします。





15.左下の戻るボタンんをタップし、「設定」画面に戻ります。

< データ使用量 概要 SOFTBANK モバイルデータ モバイルデータの上限を設定する 9月13日~10月12日 🔻 764MB 2.0 GB -警告 9月13日 9月28日 10月13日 端末で記録されるデータ使用量と携帯通信会社のデータ使用量は異なる場合があります。 アプリの使用状況 GTmdm 665MB SIP SipPhone 43.25MB Google Play ストア 25.91MB Googleサービス 12.41MB Wcord 7.76MB \triangleleft Ο

16.「もっと見る」をタップします。



17.「モバイルネットワーク」をタップします。

18.「アクセスポイント名」をタップします。

÷	もっと見る		ά
	機内モード		
	デフォルトのSMSアプリ メッセージ		
	テザリングとボータブルアクセスポイント		
	VPN		
	モバイルネットワーク		
	4	0	

← モバイルネットワーク設定	
データローミング ローミング時にデータサービスに接続する	
優先ネットワーク	
優先ネットワークタイブ 4G (準奨)	
4G LTE拡張モード LTEサービスを使用して音声などの通信を改善する(推奨)	
アクセスポイント名	
通信事業者 通信事業者を選択する	
	С



19.右上の 🕀 をタップします。

20.「名前」をタップします。

÷	APN	۹ 🕀 🗄
	Softbank(open) open.softbank.ne.jp	۲
	Softbank(smile.world) smile.world	0
	4	0

アクセスポイントの編集	
名前 未設定	
APN 未設定	
APNタイプ default	-
ブロキシ 未設定	-
ポート 未設定	-
ユーザー名 未設定	-
パスワード 未設定	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	-
MMSプロキシ 未設定	
MMSポート 未設定	
4	

21.「SoftBank」を入力し、「OK」をタップします。



22.「APN」をタップします。

アクセスポイントの編集		
名前 SoftBank		
APN 未設定		
APNタイプ default		
プロキシ 未設定		
ポート 未設定		
ユーザー名 未設定		
パスワード 未設定		
サーバー 未設定		
MMSC 未設定		
MMSプロキシ 未設定		
MMSポート 未設定		
4	0	
\triangleleft	0	

23.「plus.4g」を入力し、「OK」をタップします。

24.「ユーザー名」をタップします。



アクセスポイントの編集		
名前 SoftBank		
APN plus.4g		
APNタイプ default		
ブロキシ 未設定		
ポート 未設定		
ユーザー名 未設定		
パスワード 未設定		
サーバー 未設定		
MMSC 未設定		
MMSプロキシ 未設定		
MMSポート 未設定		
4	0	

25.「plus」を入力し、「OK」をタップします。

26.「パスワード」をタップします。



アクセスポイントの編集	
名前 SoftBank	
APN plus.4g	
APNタイプ default	
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユーザー名 ^{plus}	
パスワード 未設定	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ 未設定	
MMSポート 未設定	
4	0

27.「4g」を入力し、「OK」をタップします。

28.入力完了後、右上の ፤ をタップします。



アクセスポイントの編集		:
名前 SoftBank		
APN plus.4g		
APNタイプ default		
プロキシ 未設定		
ポート 未設定		
ユーザー名 plus		
パスワード **		
サーバー 未設定		
MMSC 未設定		
MMSプロキシ 未設定		
MMSポート 未設定		
\triangleleft	0	

29.「保存」をタップします。

30.「SoftBank plus.4g」を選択します。

アクセスポイントの編集	保存
	破棄
名前 SoftBank	
APN plus.4g	
APN タイプ default	
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユーザー名 plus	
パスワード **	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ 未設定	
MMSポート 未設定	
\triangleleft	0

÷	APN	ৎ ⊕ :
	Softbank(open) open.softbank.ne.jp	0
	Softbank(smile.world) smile.world	0
	SoftBank plus.4g	۲
	4	0



31.左下の戻るボタンをタップし、「モバイルネット ワーク設定」画面に戻ります。

÷	APN	Q ⊕_ :
	Softbank(open) open.softbank.ne.jp	0
	Softbank(smile.world) smile.world	0
	SoftBank plus.4g	۲
	\triangleleft	0

32.「優先ネットワークタイプ」をタップし、「4G (推奨)」を選択します。

データローミング ローミング時にデータサービスに接続する	
優先ネットワーク	
優先ネットワークタイプ 4G (推奨)	
4G LTE拡張モード LTEサービスを使用して音声などの通信を改善する(推奨)	()>
アクセスポイント名	
通信事業者 通信事業者を選択する	

33.「4G LTE拡張モード」のスイッチをオンにしま す。

34.「通信事業者」をタップし、通信事業者の 選択肢が出るまで、しばらくお待ちください。

← モバイルネットワーク設定	
データローミング ローミング時にデータサービスに接続する	
優先ネットワーク	
優先ネットワークタイブ 4G (推奨)	
4G LTE拡張モード LTEサービスを使用して音声などの通信を改善する(推奨)	•
アクセスポイント名	
通信事業者 通信事業者を選択する	
\triangleleft	0

← モバイルネットワーク設定	
データローミング ローミング時にデータサービスに接続する	
優先ネットワーク	
優先ネットワークタイブ 4G (進奨)	
4G LTE拡張モード LTEサービスを使用して音声などの通信を改善する(推奨)	•
アクセスポイント名	
通信事業者 通信事業者を選択する	
	0
<	0



35. 「SoftBank 4G」を選択します。

利用可能なネットワーク ネットワークを検索 利用可能なすべてのネットワークを検索する 自動的に選択 最適なネットワークを自動的に選択する SoftBank 3G SoftBank 4G JP DOCOMO 3G(禁止されています) KDDI 4G(禁止されています) 44100 4G(禁止されています) JP DOCOMO 4G(禁止されています) 44110 4G(禁止されています) 44005 4G(禁止されています) EMOBILE 4G 44051 4G(禁止されています) Ο \triangleleft

36.SIMカードでのインタネットの設定が完了しました。

